

施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

- ・排水管は塩ビ管VP・VU 75・100に接続できます。
- ・必ずゴムジョイント（黒）を便器の排水口に装着してから和風便器用ユニオン本体と接続してください。
- ・製品を改造したり、加工などしないでください。



製品説明



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

- ① ゴムジョイントを便器の排水口に奥まで押し込み隙間がないよう取付けてください。
- ② 和風便器用ユニオン本体をゴムジョイントに嵌めてください。
- ③ 塩ビパイプを和風便器用ユニオン本体に接着してください。



※ ゴムジョイントと和風便器用ユニオン本体の差込不足は漏水の原因となりますので和風便器の排水口から外れないよう番線や支持金具等でしっかりと保持してください。

※ 壁排水式便器(P型)には使用しないでください。

※ 二階以上の建物、満水テストを必要とする場合には和風便器用ユニオン本体底部・ゴムジョイント底部にブチル系シーラント(M58-G)を適宜充填してください。

本製品にはブチル系シーラント(M58-G)は含まれていません。別途ご購入ください。

