

施工説明書

SB25-30 散水栓ボックス壁埋込型・専用水栓付

施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

取付条件

・壁厚(間柱外面から外壁仕上り面)58mm以内

・壁内空間(間柱)62mm以上

※各法令等施工規則については関係機関とご相談ください。

※水道工事と外壁取付工事は相互の工程を打合わせてから行ってください。

※洗管時は専用水栓のエルボ部(逆止弁内蔵部)を外し行ってください。

セット明細

フタ付ステン枠・樹脂ボックス・専用水栓
パネル継手・グラスウール・ビス(トラスタピン)
3.5×25 3本・ビス M4×50 4本



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領



1. 樹脂ボックスに給水栓の取付け

- ① 樹脂ボックスに付属のパネル継手を取付、給水栓を取付けてください。

注 パネル継手の2面カット部がボックスの外側になります。

注 給水栓はエルボ部を外し取付けてください。エルボ接続部が下になるようにしてください。



2. 間柱にボックスの取付け。

- ① 室外側から見て右に間柱がくるよう取付位置を決めてください。
- ② 間柱外面にビス固定板の端を合せビス(3.5×25)で固定してください。(間柱に割れの恐れのある場合は、下穴をあけてください。)
- ③ 給水配管を行い、桟木等で配管を固定してください。
- ④ 樹脂ボックス外周にグラスウールを被せテープで固定してください。
- ⑤ ボックス開口部は外壁が仕上がるまで養生してください。



3. フタ付ステン枠の取付け。(外壁仕上り後)

- ① 樹脂ボックスを外壁面より3~5mmを残し、切断してください。
- ② 外壁とボックスの隙間をコーキングで塞ぎます。
- ③ フタ付ステン枠の枠部にコーキングを行い、樹脂ボックスにビス(M4×50)で固定してください。

