

施工前に必ずお読みください



注意

取り付けされる前に

各部の名称

汚水配管へ接続の場合は、臭気漏れや管内からの腐食性ガス等による機器の腐食を防ぐため、下流側に必ずトラップ機能を設けてください。


排水管が耐熱塩ビ管 (HTVP50) で配管されているか確認してください。

本製品の耐熱温度は 90 度です。90 度以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。

排水管との接続には耐熱塩ビ管用接着剤を使用してください。

有機溶剤で製品を塗装したり、拭いたりしないでください。製品が侵される可能性があります。

製品を改造したり、加工などしないでください。



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 排水口の位置を確認し、排水口と耐熱ホッパーの中心位置を合せてください。
貯湯タンクの真下に設置する場合は、排水ホッパーが保守点検できるように排水口から50mm以上あけ設置してください。
2. HTVP50を配管し、HTVP50および本体に耐熱塩ビ管用接着剤を塗布し接続してください。

